

# Adapterkabel für Rumpfe und Stecknasen

## MONTAGEANLEITUNG

- Befestigen Sie die Bohrschablone mit Tesa am Rumpf und bohren Sie mit einem 0,8 mm Bohrer durch Tesa und Rumpf.
- Stecken Sie den Stecker von außen in die Löcher und stecken Sie die Buchse von innen auf die Pins (auf richtige Polung achten!)
- Kleben Sie die Buchse mit Epoxydharz in den Rumpf.

